


Conni®

Feuchtigkeitsundurchlässig & saugfähig Bettunterlagen & Stecklaken XL




| Produkt | Farbe | Bestellnummer | Barcode |
|---|---------|--------------------|---------------|
| Stecklaken extrabreit | flieder | CXW-153085-25-1 | 9346510003256 |
| Stecklaken extrabreit | petrol | CXW-153085-25-1TB | 9346510003263 |
| Stecklaken extrabreit | weiß | CXW-153085-25-1WH | 9346510003270 |
| Stecklaken extrabreit mit geteilter Unterlage | flieder | CXWD-153085-25-1 | 9346510003287 |
| Stecklaken extrabreit mit geteilter Unterlage | petrol | CXWD-153085-25-1TB | 9346510003294 |
| Stecklaken extrabreit mit geteilter Unterlage | weiß | CXWD-153085-25-1WH | 9346510003300 |



Einzelne Unterlage: 70 x 85 cm
Gesamtfläche: 153 x 85 cm
Stecklaken + 60 cm

Conni TECH

Vier Lagen Schutz & Komfort



Gewebezusammensetzung

Oberseite: 100% Gebürstetes Polyester

Sauglage: 100% Polyester

Futter: 100% Polyurethan

Unterseite: 100% Polyester



Saugfähiger & wasserdichter Schutz

- Entwickelt für Inkontinenz, übermäßiges Schwitzen, Toiletten-/Töpfchentraining und Bett nässen sowie für die windelfreie Zeit
- Trocken und komfortabel für Sie
- Nie wieder das Bett komplett neu beziehen müssen
- Maschinenwaschbar und trocknergeeignet

Komfortabel

- Geeignet für 2 Personen
- Das Stecklaken extrabreit mit geteilter Unterlagen hat einen Mittelsteg aus Mikrofaser, der als Feuchtigkeitsbarriere wirkt
- Weiche, trocken bleibende Oberfläche
- Dünn, saugfähiger Kern mit bis zu 2 Liter Fassungsvermögen über acht Stunden
- Rutschfeste, wasserdichte & atmungsaktive Unterseite

Benutzerfreundlich

- Extrem leicht
- Schnell und einfach zu waschen
- Einfach zu verwenden

Sicher

- FREI von schädlichen Chemikalien
- Ohne PVC, Latex oder Formaldehyd
- Öko-Tex Standard

Ökologisch nachhaltig

- Kann unzählige Male wiederverwendet werden
- Recycelbare Verpackung

Anwendungshinweise

- Einfach über das Bettlaken legen und direkt auf der Bettauflage liegen
- Auch als Stecklaken erhältlich



Nicht über 80° waschen

Nicht über 80° im Trockner trocknen

Nicht bügeln

Nicht bleichen, nur Sauerstoffbleiche verwenden

Nicht chemisch reinigen

Keinen Weichspüler verwenden

Keine Trocknerblätter verwenden

Kein Talkumpuder verwenden/tragen